

Mobiliar mit LED-Fernbedienung

Bedienungsanleitung

1. Artikel auf der Verpackung nehmen
2. Stecker einstecken und ans Stromnetz anschliessen
3. Das Licht des Mietartikels geht nun automatisch an
4. Programm an der Fernbedienung über die Taste «Prg+» oder «Prg-» auswählen



Mögliche Programme:

1. Feste Farbe
2. Farbwechsel direkt
3. Farbwechsel fließender Übergang
4. Farben blinkend
5. Weiss blinkend

5. Farbe an der Fernbedienung über Taste «Col+» oder «Col-» auswählen



6. Für eine Bestätigung des Programmes wie folgt vorgehen:
Taste «Shift on» und Taste «Prg-» **direkt hintereinander drücken**
Achtung: Danach schaltet sich der Mietartikel automatisch aus, dies zeigt dass die Einstellung gespeichert wurde.
7. Farben und Programm sind nun fix eingestellt
8. **Variante 1: Wenn Sie nur einen Artikel im Einsatz haben**, können Sie diese auf der Fernbedienung wieder über die Taste «Shift on» einschalten
Variante 2: Haben Sie mehrere Artikel im Einsatz, müssen Sie jeden einzelnen Artikel programmieren und direkt nach der Programmierung vom Stromnetz nehmen. Nachdem Sie alle Artikel programmiert haben, können Sie diese dann wieder an Stromnetz anschliessen