6492 – Fritteuse Standmodell 17L Elektro

	Allgemeine Informationen Die Fritteuse hat ein Becken à 17L mit einem Korb.
	Reinigung Die Endreinigung ist im Mietpreis inbegriffen. Das Öl ist durch den Kunden zu entsorgen.
	Verpackung Die Fritteuse hat keine spezielle Verpackung. Danke tragen Sie sorge zum Mietmaterial.
	Anschluss CEE 32
	Bedienung Beachten Sie die Markierung der Mindest-/ Maximalfüllmenge der Ölwanne. Schalten Sie die Fritteuse ein, die rote Kontrolllampe leuchtet. Wählen Sie die gewünschte Temperatur am Bedienungsknopf. Während der Aufheizphase leuchtet die orange Leuchte auf. Die Fritteuse verfügt über einen Thermostaten der automatisch bei erreichter Temperatur die Heizung ausschaltet und bei zu grosser Abkühlung des Öls wieder zu heizen beginnt. Sollte die Fritteuse nicht funktionieren, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Gerätesicherung rein.

Kontrollleuchte Strom
Kontrollleuchte Aufheizphase
Temperaturregler
Hauptschalter

Frittieren

Reinigen

Hebel zur Positionierung Heizstäbe
Öl Ablassventil
Ölwanne mit Aufsatzfilter