

4171 – Pastakochoer / Nudelkochoer Elektro




Allgemeine Informationen

Ca 25L pro Pfanne
Inkl. 1 grosses Sieb und 2 kleine Siebe, Abtropfbleche oben und unten



Bedienung

Der Festwasseranschluss befindet sich unter dem Gerät auf der linken Seite in der vorderen Hälfte.



Unterlegen Sie ein Gefäss, auch wegen dem Überlauf. Dieses Wasser fliesst frei aus. Verfügen Sie über einen Bodenablauf ist dies unnötig.

Um das Wasser abzulassen öffnen Sie das Ablassventil. **ACHTUNG** das Wasser läuft unten aus.

| | |
|---|--|
|  | <p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p> |
|  | <p>Verpackung</p> <p>Der Pastakocher hat keine spezielle Verpackung.</p> |
|  | <p>Anschluss</p> <p>CEE16</p> <p>Festwasseranschluss ½ Zoll Aussengewinde</p> |