

4774 – Kaffeemaschine Jura Impressa X7

	<p>Allgemeine Informationen</p> <p>Die Kaffeemaschine wird mit ganzen Kaffeebohnen betrieben. Leistung ca 90 Tassen pro Stunde. Inhalt Wassertank: 5L Bohnenkapazität: 1.3kg Die Maschine kann auch für Tee genutzt werden. Nur für den Innenbereich; nicht geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit.</p>
	<p>Montage</p> <p>Es ist keine Montage vor der Inbetriebnahme nötig.</p>
	<p>Reinigung</p> <p>Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.</p>
	<p>Verpackung</p> <p>Die Kaffeemaschine Jura Impressa X7 wird in einem speziellen Transportcase bereitgestellt.</p> <div style="text-align: center;">  </div>



Anschluss

T13




Bedienung

Siehe nächste Seiten.



- | | |
|---|---|
| 1. Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel | 7. Einfülltrichter für Reinigungstablette |
| 2. Tassenablage | 8. Abdeckung Programmier Tasten |
| 3. Netzschalter (Geräterückseite) | 9. Wassertank mit Abdeckung |
| 4. Kombiauslauf (höhenverstellbar) | 10. Heißwasserrohr (schwenkbar) |
| 5. Milchschiäume | 11. Dampfrohr (schwenkbar) |
| 6. Kaffeesatzbehälter | 12. Tassenplattform |
| | 13. Restwasserschale |



Front links

- 1. Display
- 2. Produktetasten (Standardprodukte):
 - Taste 1 Espresso
 - Taste 2 Kaffee
 - Taste Milchschaum
 - Taste Cappuccino
 - Taste Latte Macchiato
 - Taste Milchkaffee
 - Taste Milch
 (Die Produkte werden auf dem Display angezeigt.)

Front rechts

- 3. Programmirtasten:
 - Taste Ein/Aus
 - Taste Filter
 - Taste Entkalken
 - Taste Zähler
 - Taste P
 - Taste +
 - Spültaste
 - Taste Milchreinigung
 - Taste Kaffeereinigung
 - Taste Kombireinigung
 - Taste Exit
 - Taste -
- 4. Taste Heißwasser
- 5. Taste Dampf